




CO2センサー(二酸化炭素濃度測定器)設置例

① ドア、窓、換気口、火気の近くに設置しない




② 人からは50cm以上離して設置




③ 複数のフロアがある場合は各階に設置



④ 広い空間の場合



⑤ 個室の場合(個室間で空気が流れがない場合)



※ 同時に使用する個室数に応じて設置を推奨